




都営新宿線岩本町駅

都一建 国道




施設物名称	記号	(総数)
メルシー売店	売	(1)
無人売店	無	(-)
たばこ自販機	た	(-)
宝くじ売場	宝	(-)
催事(臨時売店)	催	(-)
ATM	A	(1)
専門店	店	(2)
公衆電話	電	(1)
飲料自販機	飲	(6)
アイスクリーム自販機	ア	(1)
自動証明写真機	写	(1)
DPE受付BOX	DP	(-)
コインロッカー	ロ	(2)
ちり紙自販機	ち	(-)

凡例

- 印は施設物位置を示す。
- ▲ 印は施設物の利用方向を示す。
- 印は廃止施設物位置を示す。

本八幡



新宿